


LVS-9585 手持式条码校验器





LVS-9585 手持式条码校验器

条形码校验器类	型号
LVS-9585 手持式 1D/2D & DPM 代码校验器、高分辨率	9585-DPM-HD
LVS-9585 手持式 1D/2D & DPM 代码校验器、白色及红色光	9585-DPM



- 只需使用 1 台，即可检验已打印条码（1D 代码）、二维码（2D 代码）及直接零件标识
- 软件会切换内置穹顶照明的颜色（红、白）和角度（最大 30°），自动选择照明

- 针对符合 ISO/IEC、ANSI、GS1 及 UDI 打印质量标准的条形码执行简单的人工可读验证
- 针对符合 ISO、MIL-STD-130、GS1 标准的 DPM 执行简单的人工可读验证
- 可同时检验多个二维码，通过软件升级使其具备检测 GS1 的 AI 内容的多扇区功能等
- 符合 21 CFR Part11 标准
- 支持 15 种语言。可以添加更多语言
- 将检验报告导出到 Excel 或 SQL 数据库
- 附带用于校验系统的可溯源校验一致性 NIST 标准测试卡
- 调节式安装底座（选装件）

基于 ISO/ANSI 的 1D 代码检验

LVS-95□□系列条形码校验器可检测条形码（1D 代码）的全部 9 个 ISO/ANSI 参数，查找缺陷。并且可以执行简单的人工可读验证。

基于 ISO/ANS 的二维码检验（2D 代码）

LVS-95□□系列检验二维码并报告适用的符号规范中规定的所有参数。

分析工具

配备了许多分析工具来识别和评估条形码错误。用颜色区分各种问题，使解决问题变得容易。

软件

LVS-95□□软件安装有基于 GS1 系统的符号规格表。GS1 表确定条形码数据结构的标准，以及在创建条形码时如何确保代码质量。

软件升级：EAIV

选购的增强型应用标识符验证（EAIV）嵌入在 GS1 条形码的数据结构中的所有 GS1 应用标识符（有效期、商品识别码（GTIN）、批号等）与 EAIV 功能中用户编程的数据相匹配。

用户权限选项

通过 LVS-95□□软件管理权限：密码保存在本地数据库中。密码均已加密，设定了有效期，并累计密码错误输入次数。

通过 Microsoft Active Directory 管理权限：用户权限通过 Microsoft 身份验证，由 LVS-95□□来分配可访问的群组。

可随身携带

可连接到最新版本 Windows OS 平板电脑。

LVS-9585: 可读代码

条形码



邮政编码



二维码

Data Matrix



QR



Micro QR



Aztec



堆栈类

MicroPDF



PDF417



GS1 Databar



关于适用代码，请查阅额定规格/性能部分。

信息更新: 2021 年 3 月 1 日

支持的 标准	应用标准	AIAG/DAMA/JAPIA/Odette
		ALDI
		ISO/IEC TR 29158
		DHL
		FPMAJ
		French CIP
		GS1 General Specifications
		HDMA Guidelines
		Health Industry Barcode (HIBC)
		IFAH

		ISO/IEC 15415/15416
		Italian Pharmacode
		Japan Codabar
		Laetus Miniature Pharmacode
		Laetus Pharmacode
		Laetus Standard
		MIL-STD-130N Change 1
		Pharmacy Product Number (PPN)
		Automatic GS1 or ISO
		GS1 (NTIN)
		Miniature Pharmacode
		Postal (EIB, USPS IMB/Code 128、 POSTNET、
		PZN-big、 normal、 small (German Pharmacode)
	GS1 美国认证	Data Matrix for Healthcare
		Data Matrix (ECC 200)
		EAN/UPC
		EAN/UPC and Extended Codes
		EAN/UPC with CC

目标代码		GS1 DataBar Omnidirectional
		ITF-14
		GS1 DataBar-14 with CC (旧 RSS-14 with CC)
		UCC/EAN with Supplementals
		UCC/EAN-128
		UCC/EAN-128 with CC
	ISO 标准	ISO/IEC 15415、 15416、 15418
		ISO/IEC 15426-1, 15426-2
		ISO/IEC TR29158(仅限支持 DPM 机型)/AIM DPM-1
		支持 ISO/IEC 符号体系规范
	条形码(1D 代码)	Codabar
		Code 128、 Code 39、 Code 93
		GS1 DataBar Expanded and Limited
		DataBar
		DataBar Expanded and Limited
		DataBar Omnidirectional
		DataBar Stacked and Truncated
		EAN/JAN-13

		EAN/JAN-8
		Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB)
		French CIP
		GS1-128
		Hanxin Code
		HIBC
		Interleaved 2 of 5 (ITF)
		ITF-14
		Japan Post
		MaxiCode
		MSI Plessey
		Pharmacode-Italian and Laetus
		PZN 7 and PZN 8
		UPC-A and UPC-E
	二维码 (2D 代码)*	USPS-128
		USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Barcode)
		Aztec Code
		DataBar (CC-A、CC-B 或 CC-C)

		EAN/JAN-13 (CC-A、CC-B 或 CC-C)
		EAN/JAN-8 (CC-A、CC-B 或 CC-C)
		ECC-200 (Data Matrix)
		Enterprise Intelligent Barcode (EIB) Complex Mail D
		GS1-128 (CC-A、CC-B 或 CC-C)
		Micro QR Code
		MicroPDF417
		PDF417
		QR Code
		UPC-A(CC-A、CC-B 或 CC-C)
		UPC-E(CC-A、CC-B 或 CC-C)
PC 最低要求 (用户使用的 PC)		• Windows®7 Pro SP1、Windows®10 Pro • Intel®Core™i3 处理器或性能同等品 • RAM: 4GB • 分辨率：800×600 • USB 2.0 端口×1
视野	DPM(9585-DPM)	44mm×44mm
	HD(9585-DPM-HD)	33mm×30mm
读取最	DPM(9585-DPM)	条形码(1D 代码): 0.10mm

小 单元尺 寸		二维码(2D 代码): 0.15mm
	HD(9585-DPM-HD)	二维码(2D 代码): 0.05mm
相机		500 万像素摄像头
		摄像距离: 接触
照明		红色穹顶(660nm)、白色穹顶、角度 30°
环境规格	环境温度范围	工作时: 4~46℃、保存时: -20~60℃
	环境湿度范围	工作时: 20~80%(无结冰、无结露)、 保存时: 20~95%(无结冰、无结露)
接口		USB 2.0 A/MINI-B 电缆: 2.0m
电源		USB 电源: DC5V(400mA 时)
重量	仅本体	约 0.68kg
	包装重量	约 1.51kg(包装含电缆、手册等所有附件)
外形尺寸		215.9mm(H)×139.7mm(D)×120.6mm(W)
调节用卡(主机附带)		• Included with 9585-DPM:EAN/UPC Calibrated Color Test Card • Included with 9585-DPM-HD:Data Matrix Calibrated Standard Test Card
适用安全标准		FCC、 CE、 UL

